

メール画面の見かた

メールメニュー画面の見かた



- 1 受信ボックス¹
- 2 メールを作成
- 3 送信ボックス
- 4 未送信ボックス²
- 5 音量や着信音
着信時の着信音や音量を設定できます。詳しくは、「着信音やバイブの設定を変更する」を参照してください。
- 6 設定


- 1 未読メールの件数が表示されます。
- 2 送信予約しているメールの件数が表示されます。

🔔 楽ボタンからメニューを表示したときは

楽ボタン (X-11) から表示したメールメニューでは 受信ボックス / SMSを送る / S!メールを送る / 送信ボックス / 未送信ボックス が表示されます。
・受信ボックスの未読メールの件数は表示されません。

受信ボックス/送信ボックス画面の見かた

受信ボックス画面を例に説明します。



- 1 受信メールフォルダ¹/送信メールフォルダ
- 2 フォルダ
- 3 迷惑メール¹
- 4 すべてのメール¹

- 1 未読メールの件数が表示されます。

+ 受信ボックス/送信ボックス画面の操作

フォルダ名を編集する

受信ボックス/送信ボックス画面でフォルダを選択 → [辞書]
(メニュー) → フォルダ名編集 → フォルダ名を変更
→ OK

フォルダを削除する

受信ボックス/送信ボックス画面でフォルダを選択 → [辞書]
(メニュー) → フォルダ削除 → はい
・フォルダ内のメールは削除されます。

フォルダ内のメールをすべて削除する

受信ボックス/送信ボックス画面でフォルダを選択 → [辞書]
(メニュー) → メール全件削除 → はい

フォルダの表示順を並べ替える

受信ボックス/送信ボックス画面でフォルダを選択 → [辞書]
(メニュー) → フォルダ並べ替え → [便利] / [写真] で移動する場所を選択 → OK

フォルダごとに着信通知を変更するかどうか設定する

受信ボックス画面でフォルダを選択 → [辞書] (メニュー)
→ フォルダ着信通知設定 → 着信通知する / 着信通知しない

受信ボックス内のメールを開封済みにする

受信ボックス画面でフォルダを選択 → [辞書] (メニュー)
→ 開封済みにする


フォルダ内のメールを検索する

受信ボックス/送信ボックス画面でフォルダを選択 (メニュー) **検索** 検索条件を設定 (実行)

検索結果が表示されます。

メール一覧画面の見かた

受信メール一覧画面を例に説明します。



- 1 差出人/送信先
- 2 件名
- 3 本文のプレビュー
- 4 送受信・保存日時など

マーク	説明
	未読/未送信のS!メール/SMS
	既読のS!メール/SMS
	本文を未受信の未読S!メール/本文を未受信の既読S!メール
	送信済みのS!メール/SMS
	下書きとして保存されたS!メール/SMS
	サーバーにメールがなく本文を受信できないS!メール/送信に失敗したメール (S!メール/SMS)
	送信予約しているS!メール/SMS
	SMS配信確認 (未読) / (既読)
	返信したメール (S!メール/SMS)
	転送したメール (S!メール/SMS)
	保護されたメール (S!メール/SMS)
	添付データあり

+ 受信/送信/未送信メール一覧画面の操作

S!メール/SMSに返信する

受信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) **返信** メールを作成 (送信)

S!メール/SMSを転送する

受信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) **転送** メールを作成 (送信)

送信済み/未送信のS!メール/SMSを編集して送信する

送信/未送信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) **編集** メールを作成 (送信)

送信済みのS!メール/SMSを再送信する

送信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) **再送信**

S!メール/SMSを1件削除する

受信/送信/未送信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) **削除** 1件 はい

S!メール/SMSを選択して削除する

受信/送信/未送信メール一覧画面で (メニュー) **削除** 複数選択 削除するメールを選択 OK
(表示) (削除) はい

- ・メールを選択 OK と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・削除するメールを選択時に (メニュー) **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

S!メール/SMSを1件移動する

受信/送信メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) **移動** 1件 移動先のフォルダを選択 OK

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

S!メール/SMSを選択して移動する

受信/送信メール一覧画面で [\[辞書\]](#) (メニュー) → [移動](#) → [複数選択](#) → 移動するメールを選択 → [OK](#) (表示) → [📧](#) (移動) → 移動先のフォルダを選択 → [OK](#)

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・移動するメールを選択時に [\[辞書\]](#) (メニュー) → [全選択](#) / [全解除](#) と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

S!メール/SMSを内部ストレージに1件保存する

受信/送信/未送信メール一覧画面でメールを選択 → [\[辞書\]](#) (メニュー) → [保存](#) → [1件](#) → [はい](#) → [OK](#)

- ・未送信メールを選択した場合は、[\[辞書\]](#) (メニュー) → [保存](#) → [はい](#) → [OK](#) と操作します。

S!メール/SMSを選択して内部ストレージに保存する

受信/送信メール一覧画面で [\[辞書\]](#) (メニュー) → [保存](#) → [複数選択](#) → 保存するメールを選択 → [OK](#) (表示) → [📧](#) (保存) → [OK](#)

- ・保存するメールを選択時に [\[辞書\]](#) (メニュー) → [全選択](#) / [全解除](#) と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

S!メール/SMSを1件保護する

受信/送信メール一覧画面でメールを選択 → [\[辞書\]](#) (メニュー) → [保護/解除](#) → [1件](#) → [はい](#)

- ・同様の操作をするたびに保護/保護解除を切り替えます。

S!メール/SMSを選択して保護/保護解除する

受信/送信メール一覧画面で [\[辞書\]](#) (メニュー) → [保護/解除](#) → [複数選択](#) → [保護](#) / [保護解除](#) → [保護/保護解除するメールを選択](#) → [OK](#) (表示) → [📧](#) (保護/保護解除)

- ・保護/保護解除するメールを選択時に [\[辞書\]](#) (メニュー) → [全選択](#) / [全解除](#) と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

S!メール/SMSのアドレスを迷惑メールとして申告する

受信メール一覧画面でメールを選択 → [\[辞書\]](#) (メニュー) → [迷惑メール申告](#) → [📧](#) (送信)

S!メール/SMSの電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

受信/送信メール一覧画面でメールを選択 → [\[辞書\]](#) (メニュー) → [電話帳に登録](#) → 画面に従って操作

S!メール/SMSを並べ替える

受信/送信メール一覧画面でメールを選択 → [\[辞書\]](#) (メニュー) → [並べ替え](#) → [日時順](#) / [未開封順](#) / [未受信順](#) / [差出人名順](#) / [宛先名順](#) / [件名順](#) / [保護順](#)

- ・[未開封順](#) / [未受信順](#) / [差出人名順](#) は受信メール一覧画面でのみ選択できます。
- ・[宛先名順](#) は送信メール一覧画面でのみ選択できます。

メール一覧内のS!メール/SMSを検索する

受信/送信メール一覧画面で [\[辞書\]](#) (メニュー) → [検索](#) → [検索条件を設定](#) → [📧](#) (実行)

S!メール/SMSのアドレスの詳細を表示する

受信/送信メール一覧画面でメールを選択 → [\[辞書\]](#) (メニュー) → [アドレス詳細表示](#)

- ・表示されたアドレスを選択して、メールの作成や電話帳に登録などができます。

送信に失敗したS!メール/SMSのエラーの詳細を確認する

未送信メール一覧画面で送信に失敗したメールを選択 → [\[辞書\]](#) (メニュー) → [エラー詳細](#)


S!メール/SMSのプロパティ (詳細情報) を表示する

受信/送信/未送信メール一覧画面でメールを選択 → [\[辞書\]](#) (メニュー) → [メールプロパティ](#)

- ・タイムスタンプやサイズ、メールの種別などが表示されます。

メール詳細画面の見かた

受信メール詳細画面を例に説明します。



1 差出人/送信先

2 件名¹

3 送受信日時

4 メールの内容

5 添付画像¹

6 アドレス詳細表示¹

複数宛のメールのときに表示されます。

1 SMSでは表示されません。

+ メール詳細画面の操作

送受信した画像を確認する

受信/送信メール詳細画面で本文中の添付画像を選択

OK → 表示/再生 / 保存 / プロパティ → 画面に従って操作

電話番号やメールアドレスをコピーする

受信/送信メール詳細画面で差出人/宛先/電話番号/メールアドレスを選択 → OK → 電話番号コピー / アドレスコピー

未受信の本文や添付ファイルを受信する

受信メール詳細画面で 辞書 (メニュー) → 続きを受信

・受信メール詳細画面で 受信する項目を選択 → OK (表示) → (受信) と操作しても、未受信の本文や添付ファイルを受信することができます。

S!メール/SMSを転送する

受信メール詳細画面で 辞書 (メニュー) → 転送

メールを作成 → (送信)

S!メール/SMSを再送信する

送信メール詳細画面で 辞書 (メニュー) → 再送信

S!メール/SMSを削除する

受信/送信/未送信メール詳細画面で 辞書 (メニュー) →

削除 → はい

S!メール/SMSの宛先/件名/本文をコピーする

メール詳細画面で 辞書 (メニュー) → コピー → アド

レス / 件名 / 本文 → コピー内容/範囲を選択 →

OK

S!メール/SMSを保護/保護解除する

受信/送信メール詳細画面で 辞書 (メニュー) → 保護

/ 保護解除

S!メールの本文を引用して返信する

受信メール詳細画面で 辞書 (メニュー) → 引用返信

→ メールを作成 → (送信)

・複数の宛先があるメールに返信するときは、差出人へ返信 / 全員へ返信 と操作します。

S!メールに添付されているファイルを保存する

受信/送信メール詳細画面で 辞書 (メニュー) → ファ

イル保存 → ファイルを選択 → OK (表示) →

(保存) → OK

・ファイルを選択 → OK と操作するたびに、選択 (表示) / 解除 () が切り替わります。

・ファイルを選択中に 辞書 (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのファイルを選択 (表示) / 解除 () できます。

S!メール/SMSを移動する

受信/送信メール詳細画面で 辞書 (メニュー) → 移動

→ 移動先を選択 → OK → 画面に従って操作

S!メール/SMSを内部ストレージに保存する

受信/送信メール詳細画面で 辞書 (メニュー) → メール

保存 → はい → OK

S!メール/SMSをスケジュールへ登録する

受信/送信メール詳細画面で 辞書 (メニュー) → メール

操作 → スケジュールへ登録 → 画面に従って操作

S!メール/SMSを赤外線/Bluetooth®通信で送信する

受信/送信メール詳細画面で 辞書 (メニュー) → メール

操作 → データ送信 → 赤外線送信 / Bluetooth送信

→ 画面に従って操作

S!メール/SMSを表示する文字サイズを変更する

受信/送信メール詳細画面で **辞書** (メニュー) → **表示設定** → **文字サイズ設定** → **最小** / **小** / **中** / **大** / **最大**

S!メール/SMSを表示する文字コードを変更する

受信/送信メール詳細画面で **辞書** (メニュー) → **表示設定** → **文字コード変換** → **文字コードを選択** → **OK**

迷惑メールとして申告する

受信メール詳細画面で **辞書** (メニュー) → **迷惑メール申告** → **(送信)**

差出人を電話帳に登録する

受信/送信メール詳細画面で **辞書** (メニュー) → **電話帳に登録** → 画面に従って操作

S!メール/SMSのアドレスの詳細を表示する

受信/送信メール詳細画面で **辞書** (メニュー) → **メール情報表示** → **アドレス詳細表示**

- ・表示されたアドレスを選択して、メールの作成や電話帳に登録などができます。
- ・S!メール詳細画面で **辞書** → **アドレスを選択** → **OK** と操作しても、アドレスの詳細を表示できます。

送信に失敗したS!メール/SMSのエラーの詳細を確認する

送信に失敗したメール詳細画面で **辞書** (メニュー) → **エラー詳細**

S!メール/SMSのメールプロパティ (詳細情報) を表示する

受信/送信メール詳細画面で **辞書** (メニュー) → **メール情報表示** → **メールプロパティ**

- ・未送信メール詳細画面のときは、**辞書** (メニュー) → **メールプロパティ** と操作します。
- ・タイムスタンプやサイズ、メール種別などが表示されます。