


動画を閲覧する

動画を再生することができます。

動画を再生する

1

写真 → 写真などを確認 → 動画



ファイル一覧画面が表示されます。

2

動画を選択 → OK (再生)



動画再生画面が表示され、動画が再生されます。

動画再生画面の見かた



1 タイトル

2 再生経過時間 / 総時間

3 再生位置

4 一時停止 / 再生状態

5 リピートの状態

リピート再生 を有効にすると青表示になります。

6 音量

+ 動画再生中の操作

早送り / 巻戻しする

動画再生画面で **メール** (長押し) / **電話** (長押し)

音量を上げる / 下げる

動画再生画面で **便利** / **写真**

コマ送り / コマ戻しをする

動画再生画面で **メール** / **電話**

動画再生画面を回転する

動画再生画面で **画面回転** (画面回転)

・ **画面回転** を押すたびに縦画面 / 横画面表示が切り替わります。

再生中の動画の先頭へ移動する

動画再生画面で **辞書** (メニュー) → **先頭へ**

ガイド表示の表示 / 非表示を切り替える

動画再生画面で **辞書** (メニュー) → **ガイド表示切替**

・ **ガイド表示切替** と操作するたびに表示 / 非表示が切り替わります。

一時停止する

動画再生画面で **OK** (停止)

・ 一時停止を解除するには **OK** (再生) を押します。

再生を終了する

動画再生画面で **戻る** / **閉じる**

動画再生時の操作方法（ヘルプ）を表示する

動画再生画面で **0%**

・動画再生画面で **辞書**（メニュー） → **ヘルプ** と操作しても表示できます。

再生時の表示サイズを切り替える

動画再生画面で **辞書**（メニュー） → **表示サイズ切替**
→ **ノーマル** / **シネマ**

くり返し再生するかどうかを設定する

動画再生画面で **辞書**（メニュー） → **リピート再生**

・**リピート再生** と操作するたびに、有効（） / 無効（）が切り替わります。

動画を送信する

動画再生画面で **辞書**（メニュー） → **送信** → **メール添付** / **赤外線送信** / **Bluetooth送信** → 画面に従って操作

動画を削除する

動画再生画面で **辞書**（メニュー） → **削除** → **はい**

動画の詳細情報を表示する

動画再生画面で **辞書**（メニュー） → **詳細情報**