

ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用する

1


OK → 便利な機能 → ストップウォッチ



ストップウォッチ画面が表示されます。

2


OK (スタート)



計測が開始されます。

3

OK (ストップ)



計測時間が表示されます。

このあと、OK (スタート) を押すと、続けてスプリットタイムを計測することができます。

+ ストップウォッチ利用時の操作

ラップタイム/スプリットタイム (周回時間/経過時間) を計測する

計測中に (ラップ)

(ラップ) を押すごとにラップタイム/スプリットタイムが計測されます。

計測結果を初期化する

計測終了後に (リセット)

・ラップタイム/スプリットタイムもリセット (初期化) されません。