

メールを読んだことを自動的に知らせる

ご家族など登録した相手からのメールを見ると、自動的にメールが送信されます。（読んだよメール）

読んだよメールの内容について

読んだよメールの件名には「👍 読んだよメール」が、本文には読んだメールの件名が記載されています。

読んだよメールを利用する

読んだよメールを利用するための設定を行います。電話帳から連絡先を選んで、「送信相手①」に登録する方法を例に説明します。

- ・あらかじめ、宛先にする相手を電話帳に登録しておいてください。

1


OK → 安心機能 → 読んだよメール



🚩 読んだよメール設定画面が表示されます。

2


読んだよメール (表示)



- ・「読んだよメール」と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。


3

送信相手①




4

宛先を登録する



5


電話帳から選ぶ



- ・「直接入力」と操作すると、宛先を直接入力して登録できます。

6

登録する連絡先を選択 → OK



🚩 登録が完了します。

- ・電話帳の連絡先に複数の電話番号やメールアドレスが登録されているときは、宛先選択画面が表示されます。宛先を選択してOKを押してください。
- ・送信相手を2件登録するときは、このあと「送信相手②」と操作して、画面に従って登録してください。

+ 宛先を解除する

読んだよメール設定画面で 送信相手① / 送信相手② →

登録を解除する → はい