


画面の見かた

待受画面




- 1 ステータスバー
- 2 日付/時刻
- 3 歩数計/緊急速報通知¹
- 4 案ともエリア
案ともボタンに登録されている連絡先の名前を表示します。

- 1 待受画面・壁紙 の 歩数計 を 表示する に設定しているときに歩数を表示します。緊急速報通知があるときは、新着通知を表示します。

インフォメーション（新着情報）


不在着信や新着メールなどがあると、待受画面の下部にインフォメーション（新着情報）が表示されます。

- ・お知らせ内容（「新着メール」など）と件数が表示されます。お知らせ内容を選択し、**OK** を押すと、内容を確認できます。



画面自動消灯

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します。

- ・消灯した画面を点灯するときは、いずれかのボタン（通話中のときは  以外）を押します。

バックライトについて

画面が自動消灯する前にバックライトが消えて、画面表示が暗くなります。

- ・画面が見えづらいつきは、いずれかのボタンを押すとバックライトが点灯します。押したボタンの動作が行われますので、ご注意ください。