

機能の呼び出しかた

本機は、いろいろな方法で機能呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。

ボタンを長押しして機能呼び出す

ボタンを長押しすることで、あらかじめ登録されている次の機能を呼び出すことができます。

・操作時の状況によっては動作しないことがあります。

操作	内容
待受画面 で 1 (長押し)	赤外線起動
待受画面 で 3 (長押し)	LINE起動
待受画面 で 5 (長押し)	省エネモードのON/OFF
待受画面 で ✕ (長押し)	アプリ起動制限のON/OFF
待受画面 で 0 (長押し)	国際電話をかける (「+」を追加して電話発信メニューを表示)
待受画面 で # (長押し)	マナーモードのON/OFF
ブザー (3秒以上長押し)	緊急ブザーを鳴動
📱 (長押し)	タッチクルーザーEXのON/OFF

使用中の機能から呼び出す

使用している機能の履歴一覧を表示して、そこから機能呼び出します。複数の機能を同時に起動して、切り替えながら操作できます。

1

📱 (サイドボタン)

📋 履歴一覧画面が表示されます。

2

利用する機能を選択 → **OK**



📋 機能が表示されます。

+ 履歴一覧画面の操作

アプリ一覧から機能を利用する

履歴一覧画面で **📱** (アプリ一覧) → 機能を選択 → **OK**

使用中の機能を1件終了する

履歴一覧画面で終了したい機能を選択 → **📋** (メニュー) → **1件削除**

使用中の機能をすべて終了する

履歴一覧画面で **📋** (メニュー) → **全件削除**