

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。

機内モードを設定する

1

⌘ (長押し)

2

機内モード



🚩 機内モードが設定されます。

+ 機内モードを解除する

機内モード設定中に ⌘ (長押し) → 機内モード