


国際電話をかける

日本から海外へ国際電話をかける

1

電話番号をダイヤル




2

OK (発信等) → 特番付加



3

国際電話



国番号リスト画面が表示されます。

4

相手の国を選択 → OK



5



発信されます。

6

通話を終わるときは、

通話が終了します。

+ 国際電話をかけるときの操作

国番号を手動で入力して電話をかける

国番号リスト画面で **国番号入力** → 国番号を入力 →
(確定) → 電話番号を入力 (先頭の「0」を除く) →

国番号リストにない国に電話をかける

国番号リスト画面で **国/地域番号全リスト** → 国を選択 → **OK** → 電話番号を入力 (先頭の「0」を除く) →

国番号を直接入力して電話をかける

(長押し) (+表示) → 国番号を入力 → 電話番号を入力 (先頭の「0」を除く) →

・イタリアの一般電話にかけるときは、電話番号の先頭の「0」を省かずに入力してください。

・通話中は (長押し) を長押ししても「+」は入力できません。

国番号リストを直接入力して変更/追加する

OK → **電話機能** → **通話設定** → **国際発信設定** → **ユーザーリスト** → **国/地域名/<未登録>**を選択 → **OK** → **直接入力して変更** → **国名/国番号**を入力 → (確定)

国番号リストを全リストから選択して変更/追加する

OK → **電話機能** → **通話設定** → **国際発信設定** → **ユーザーリスト** → **国/地域名/<未登録>**を選択 → **OK** → **全リストから変更** → **国/地域番号**を選択 → **OK** → **登録**

国番号リストを削除する

OK → 電話機能 → 通話設定 → 国際発信設定 →
ユーザーリスト → 国/地域名を選択 → OK → リスト
から削除 → はい