

通話設定を変更する

通話設定を変更する

通話に関する設定が変更できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
クイックサイレント	着信中に クイックサイレント (サイドボタン) を押すと着信音やバイブレータが止まるようにするかどうかを設定します。
未登録番号追加	電話帳未登録の相手との通話後に電話帳の登録確認画面を表示するかどうかを設定します。
オートアンサー	イヤホン接続時の着信自動応答と、自動応答するまでの時間を設定します。
通話中表示設定	通話中に表示する背景画像などを設定します。
クイック返信	電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集します。
エニーキーアンサー	着信時にダイヤルボタン (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, #) を押しても応答するかどうかを設定します。
簡易留守録設定	簡易留守録や音声メモを再生したり、簡易留守録のはたらきを設定したりします。詳しくは、「簡易留守録を利用する」を参照してください。
留守番・転送電話	留守番電話 / 転送電話の利用や動作を設定します。詳しくは、「留守番電話サービスを利用する」、「転送電話サービスを開始する」を参照してください。
着信お知らせ機能	着信や留守番電話の伝言メッセージのお知らせを設定します。詳しくは、「留守番電話サービスを利用する」を参照してください。
国際発信設定	国際発信時の国番号リストや、海外発信アシスト機能を設定します。詳しくは、「海外でのご利用」を参照してください。
発着信制限	電話発着信の規制 / 限定 / 拒否などを設定します。詳しくは、「発着信規制サービスを利用する」を参照してください。
その他のサービス設定	発信者番号通知や割込通話を設定します。詳しくは、「割込通話サービスを利用する」、「発信者番号通知サービスを利用する」を参照してください。

1

OK → 電話機能 → 通話設定



通話設定画面が表示されます。

+ 通話設定利用時の操作

サイドボタンを押して着信中の鳴動を停止させるかどうかを設定する

通話設定画面で **クイックサイレント**

・ **クイックサイレント** → **OK** を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

通話が終了したときに電話帳への登録確認画面を表示するかどうかを設定する

通話設定画面で **未登録番号追加**

・ **未登録番号追加** → **OK** を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

イヤホン接続中に着信があったときに自動で応答するかどうかを設定する

通話設定画面で **オートアンサー** → **オートアンサー**

・ **オートアンサー** → **OK** を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

・ **オートアンサー** をONにしているときに、**着信時間** → 指定時間を入力 → () (確定) と操作して、自動着信までの時間を1~30秒の間で設定できます。

着信している通話相手の電話帳の写真を表示するかどうかを設定する

通話設定画面で **通話中表示設定** → **電話帳写真表示**

・ **電話帳写真表示** → **OK** を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集する

通話設定画面で **クイック返信** → メッセージを選択 →

OK → メッセージを編集 → **OK**

ダイヤルボタンを押して着信に応答するかどうかを設定する

通話設定画面で **エコーキーアンサー**

・ **エコーキーアンサー** → **OK** を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。