

メール（S!メール/SMS）を確認／返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

S!メール受信についてのご注意

サイズの目安が1MB以内のメール受信時（国内／海外共）は、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。


- ・海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。
- ・本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信するときは、**受信方法** を **全受信（特定条件のみ）** に設定してください。


新着メールを確認する

S!メールやSMSは自動的に受信され、インフォメーションと通知マークが表示されます。

1

新着メール



 すべてのメール一覧画面が表示されます。

- ・通知マークから確認するには、通知パネルを表示して、通知を選択 → **OK** を押すと新着メールが表示されます。

迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

メール → **受信ボックス** → **迷惑メール**


- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

手動で新着メールを受信する

1

OK → **メール** →  （新着受信）



 メールを受信します。

- ・**OK**（中止）を押すとメールの受信を中止できます。


受信ボックス一覧画面で新着メールを受信する

メール → **受信ボックス** →  （新着受信）

サーバーメールを受信する


1

OK → メール → 辞書 (メニュー) → サーバーメール



2

サーバー全メール受信



サーバーメールを受信します。

+ サーバーメール利用時の操作

サーバーメールをすべて削除する

OK → メール → 辞書 (メニュー) → サーバーメール → サーバー全メール削除 → はい

サーバーメールの容量を確認する


OK → メール → 辞書 (メニュー) → サーバーメール → サーバーメール容量

・ (更新) を押すと、最新の情報に更新します。

以前送受信したメールを確認する

1


メール → 受信ボックス / 送信ボックス



受信/送信ボックス画面が表示されます。

2


フォルダを選択 → OK



受信/送信メール一覧画面が表示されます。

3

メールを選択 → OK




受信/送信メール詳細画面が表示されます。

メールを返信する

1

受信メール詳細画面で (返信)




メール作成画面が表示されます。

・複数の宛先があるメールに返信するときは、**差出人へ返信** / **全員へ返信** のどちらかを選択します。

2

本文を入力 → OK → OK (送信)




メールが送信されます。

未送信メールを確認する

送信予約や送信失敗したメール、下書きとして保存したメールの確認、編集をします。


1

OK → メール → 未送信ボックス



2

メールを選択 → OK



未送信メール詳細画面 / 未送信メール作成画面が表示されず。

・送信予約、送信失敗したメールを選択した場合は未送信メール詳細画面が表示されます。下書きメールを選択した場合は未送信メール作成画面が表示されます。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。