

# ストップウォッチを利用する

## ストップウォッチを利用する

- ・計測中に電池残量が不足すると、ストップウォッチが停止します。

1


OK → 便利な機能 → ストップウォッチ



ストップウォッチ画面が表示されます。

2


OK (スタート)



計測が始まります。

3

OK (ストップ)



計測時間が表示されます。

- ・このあと、OK (スタート) を押すと、計測を再開することができます。

## + ストップウォッチ利用時の操作について

ラップタイム/スプリットタイム (周回時間/経過時間) を計測する

計測中に (ラップ)

- ・ (ラップ) を押すごとにラップタイム/スプリットタイムが計測されます。

計測時間を初期化する

計測終了後に (リセット)

- ・ラップタイム/スプリットタイムもリセット (初期化) されます。