

電話帳のデータを見られないようにする（シークレット設定）

電話帳のデータをシークレットに設定し、操作暗証番号を入力しないと確認できないようにできます。


電話帳をシークレット設定にする

シークレットに設定した電話帳は、電話帳画面や宛先選択画面などで表示されなくなります。

・着信中は、電話番号が表示されます。


1

OK → 設定 → セキュリティ → シークレット設定



2

操作暗証番号を入力 → OK




シークレット設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

連絡先シークレット設定



連絡先シークレット設定画面が表示されます。

4


シークレットに設定する連絡先を選択 → OK (表示)



複数の相手を選択することもできます。

5

(確定) → はい



電話帳のシークレット設定が完了します。

・このあと、画面が消灯すると、シークレットモードが設定されます。

+ シークレット設定時の操作

メールシークレット設定の説明を確認する

シークレット設定画面で [メールシークレット設定](#)

シークレット設定を一時解除するときの操作暗証番号を変更する

シークレット設定画面で [一時解除の設定](#) → [操作暗証番号設定](#) → 画面に従って操作

使い方ガイドを確認する

シークレット設定画面で [使い方ガイド](#)


シークレットモードを一時解除する

シークレットモードを一時的に解除し、電話帳を確認したり、利用したりできるようにします。

- ・電話帳のシークレット設定も、シークレットモード一時解除中に行えます。


1

OK → 設定 → セキュリティ → シークレット設定



2

操作暗証番号を入力 → OK



🚩 シークレットモードが一時解除されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・シークレットモード一時解除後に画面を消灯すると、シークレットモードに戻ります。