

背面画面に関する設定

背面画面に関する設定

背面画面の表示に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
時計表示	表示する時計の種類を設定します。
表示時間設定	一定時間操作しなかったときに、背面画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
着信相手表示	背面画面に着信相手を表示するかどうかを設定します。

1

OK → 設定 → 背面画面設定



背面画面設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了します。

+ 背面画面設定時の操作

背面画面に表示する時計を設定する

背面画面設定画面で 時計表示 → デジタル時計 / 時計
+日付 / アナログ時計 / 歩数計+時計

背面画面の表示時間を設定する

背面画面設定画面で 表示時間設定 → 5秒 / 10秒 /
15秒 / 30秒 / 1分

背面画面に着信相手を表示するかどうかを設定する

背面画面設定画面で 着信相手表示 → 表示する / 表示
しない