

## Wi-Fiスポットの設定を行う

本機は、自宅や会社の無線LANルーターや、ソフトバンクWi-Fiスポットなどと接続して、インターネットに接続できます。このインターネット接続のことをWi-Fiスポット機能と呼びます。

### Wi-Fiスポットを設定する

Wi-Fi機能でインターネットに接続します。

- ・接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

1

Wi-Fiスポット



2

利用可能なネットワーク



- ・「Wi-Fiスポット」が **OFF** になっている場合は、**OFF** をタップして **ON** にします。

3

接続するネットワークの **接続**



- 「モバイルネットワークとの接続が解除されます。続行しますか?」の確認画面が表示されます。**はい** をクリックするとパスワード (セキュリティキー) の入力画面が表示されます。

4

パスワード (セキュリティキー) を入力 → **OK**



- 選択したネットワーク経由でインターネットに接続できるようになります。

+ Wi-Fiスポットで新規にネットワークに接続する

Wi-Fiスポット → 利用可能なネットワーク → ネットワークを追加 → ネットワーク名 (SSID) を入力 → OK → 認証方式を選択 → パスワード (セキュリティキー) を入力 → OK → 登録

- 入力したネットワーク名 (SSID) の機器と接続されます。

## ソフトバンクWi-Fiスポットを設定する

ソフトバンクWi-Fiスポットを利用してインターネットに接続します。

- ・ソフトバンクWi-Fiスポット用パスワードは、ご契約時に設定した4桁の暗証番号です。

1

Wi-Fiスポット



2

「ソフトバンクWi-Fiスポット」の OFF



- ・「Wi-Fiスポット」が OFF になっている場合は、OFF をタップして ON にします。

3

数字のキーをタップし、4桁のログインパスワードを入力 → OK



- 🚩 ソフトバンクWi-Fiスポットに接続し、インターネットに接続できるようになります。