

Wi-Fi名 (SSID) を設定する

本機のWi-Fi名 (SSID) やパスワード (セキュリティキー: WPAキーまたはWEPキー) を設定します。
また、2つのSSIDを利用できるマルチSSID機能 (SSID B) のON/OFFを設定します。

Wi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) を設定する

1

Wi-Fi名



2

SSID A



3

OK



4

SSIDを入力 → OK



5

パスワード (セキュリティキー)



6

OK



7

パスワードを入力 → OK



入力したWi-Fi名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) が設定されます。

マルチSSID機能 (SSID B) をONにする

マルチSSID機能 (SSID B) をONにし、SSID Bについて無線LANの基本的な設定を行います。

- ・接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

1

Wi-Fi名



2

「SSID B」の OFF



「SSID B」が ON になります。