


ロック画面について

ロック画面は、電源を入れたときや、画面消灯（画面ロック）時に  を押したときに表示される、本機への入口となる画面です。

ロック画面では、画面ロックを解除したり、日時や電池残量、歩数などの情報を確認したりすることができます。

ロック画面の見かた



- 1 本機の状態や電池残量などを表示
- 2 天気予報を表示¹
- 3 歩数計の情報を表示
- 4 日付と時刻を表示
- 5 画面ロックを解除

1 「表示する情報を設定する」で設定した地域の天気予報が表示されます。