

各種データを管理する（コンテンツ管理）

内部ストレージ/SDカード/USBメモリに保存されている静止画や動画、音楽、その他のファイルを管理/表示できます。

データの種類について

コンテンツ管理では、次の種類別にデータが表示されます。

データの種類（画面下部のタブの名称）	表示されるデータ
写真	本機のカメラで撮影した静止画や絵文字、その他の静止画ファイルが表示されます。
動画	本機のビデオカメラで撮影した動画や、その他の動画ファイルが表示されます。
音楽	本機のボイスレコーダーで録音した音声や、その他の音楽、効果音のファイルが表示されます。
ドキュメント	テキストファイルなどのドキュメントファイルが表示されます。
その他	その他のデータが表示されます。 Bluetooth®通信などで受信した電話帳、メモ帳などのデータが表示されます。

データを表示する

1

ホーム画面で「便利機能」の （コンテンツ管理）



 コンテンツ管理画面が表示されます。

2

データの種類をタップ



- ・データ表示エリアを左右にフリックしても、データの種類を切り替えることができます。
- ・画面上部のタブを左右にフリックすると、隠れているデータの種類の表示されます。

3

データをタップ

 データが表示（再生）されます（ファイル表示画面）。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ コンテンツ管理利用時の操作

表示するデータの保存先を切り替える

コンテンツ管理画面で、    をタップ

- ・選択した保存先に保存されているデータのみが、画面に表示されるようになります。

データを検索する

コンテンツ管理画面で、    をタップ  画面に従って操作

データを選んで削除する

コンテンツ管理画面で、データの種類をタップ      

内部ストレージとSDカード、USBメモリの間でデータをやりとりする

コンテンツ管理画面で **メニュー** → **移動・コピー** → **移動/コピー方法をタップ** → **移動/コピーするデータをタップ** (**表示**) → **microSDへ移動する** / **microSDへコピーする** / **本体へ移動する** / **本体へコピーする** / **USBメモリへ移動する** / **USBメモリへコピーする**

電話帳やメモ帳などのデータを読み込む

Bluetooth®通信などで受信したデータで利用するアプリケーション (**電話帳**、 **アルバム** など) に読み込んでいない場合は、  (コンテンツ管理) の **その他** から確認することができます。このデータは、次の操作で本機に読み込むことができます。

コンテンツ管理画面で **その他** → **読み込むデータをタップ** → **画面に従って操作**