

データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限したりすることができます。
データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

データ使用量を確認する

データの使用量を確認できます。

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定） **すべてを見る**



2

データ使用量




データ使用量画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

データ使用量画面の見かた



1 データ使用サイクル

データ使用量確認のサイクルを表示/サイクル表示のリセット日を設定¹

2 データ通信制限ライン

3 データ通信警告ライン

4 期間内に使用したサービス

5 メニューを表示

6 モバイルデータ通信の有効/無効を設定

7 モバイルデータ通信を制限

8 データ使用量

1 データ使用サイクルは、毎月同じ日（お買い上げ時は初回起動時の前日）にリセットされます（リセット日を変更することもできます）。

+ データ使用量利用時の操作

モバイルデータを利用するかどうかを設定する

データ使用量画面で **モバイルデータ**

- ・ **モバイルデータ** をタップするたびに、有効（）/無効（）が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

データ使用量がリセットされる期間を設定する

データ使用量画面でデータ使用サイクル（集計期間）をタップ
 サイクルを変更... **+** / **-** をタップして毎月のリセット日を設定 **設定**

アプリケーションごとのデータ使用量を確認する

データ使用量画面で、画面下部に表示されたアプリケーション名をタップ

データ使用量を制限／警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告容量を設定しておけば、使用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示させることができます。

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**



2


データ使用量




 データ使用量画面が表示されます。

3


モバイルデータの上限を設定する  **OK**



 データ通信制限ライン（赤色）に容量が表示されます。


4


データ通信制限ライン（赤色）を上下にドラッグしてデータ使用量の上限を設定




5

データ通信警告ライン（黒色）を上下にドラッグして警告する容量を設定



 データ使用量の上限と警告容量が設定されます。

以降、使用中に警告容量に達したときは画面上部に  が表示され、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。