



Simply



クイックスタート

各部の名称




基本操作 / 画面表示

待受画面でのボタン操作



ソフトキー / カーソル操作

画面下部に「メニュー」などが表示されているときに、対応しているボタンを押すとその機能が実行されます。



おもなアイコン

ステータスバーに表示されるおもなマークは次のとおりです。

- | | | |
|----------|-----------|-----------|
| 新着メールあり | 緊急速報メール受信 | 運転中モード設定中 |
| 着信中 | アラーム設定中 | 機内モード設定中 |
| 不在着信あり | マナーモード設定中 | ソフトウェア更新 |
| 簡易留守録設定中 | 着信音量0 | |

時計

メインメニュー

本機の機能やサービスを利用できます。




メール

メールを送る




長押し



宛先/件名/本文を入力



メールを見る



「受信フォルダ」



「受信メール」



見たいメールを選択

電話

電話をかける(電話帳利用)



連絡先/電話番号選択



電話を受ける



着信中に



電話を切る



通話中に




文字サイズ


文字サイズが小さくて読みにくいときは、大きな文字サイズに変更できます。



「設定」



「壁紙・ディスプレイ」



「文字サイズ」




「大」/「中」/「小」から
サイズを選択

着信音


電話やメールなどの着信音を変更できます。



「設定」



「サウンド・通知」



「電話」/「メール通知」




「着信音」/「通知音」
→画面に従って着信音/
通知音を設定

その他の機能

自分の電話番号

プロフィールから自分の電話番号を確認できます。



エニーキーアンサー

着信時にどのボタンを押しても電話を受けられるように設定します。



「設定」
「通話設定」
「エニーキーアンサー」




電話帳移行

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器から電話帳を受信できます。



短縮ダイヤル

短縮ダイヤルからすばやく電話をかけられます。



※事前に「1..番号」～「0..番号」に連絡先を登録する必要があります。

緊急速報メール

緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報などが配信されます。緊急速報メールを受信すると緊急速報メールの受信通知画面が表示され、着信音とバイブレーションでお知らせします。



「受信」

- 「全件受信」
- 相手側の機器から送信操作を行う
- 認証コードを入力
- 相手側の機器と本機の赤外線ポートを向かい合わせる

通信が開始されます。



取扱説明書

本書で紹介していない機能や操作方法につきましては、ユーザーガイドをご覧ください。

ユーザーガイドはソフトバンクのホームページからご覧いただけます。

ユーザーガイド(PDF)

<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/simply/>

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

■ 総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

一般電話から  0800-919-0157(無料)

■ 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113(無料)

一般電話から  0800-919-0113(無料)

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-92-687-0025

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<https://www.softbank.jp>

2017年7月 第1版発行

ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになった

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

製造元:セイコーソリューションズ株式会社



モバイル・リサイクルネットワーク
携帯電話の殻のリサイクルにご協力を。



キケン!
水ぬれ充電



SS0030820677