

はじめに

このたびは、「Simply」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- Simply をご利用の前に、「クイックスタート」、「お願いとご注意」および「ユーザーガイド（本書）」をご覧ください。正しくお取り扱いください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

Simply は、4G LTE / 3G 方式に対応しております。

ご注意

- 本書をご覧くださいいただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先（P.11-11）までご連絡ください。
- 本書では、おもに本機での操作を記載しています。
- 保証書を含め付属品は大切に保管してください。

本書の最新版は、ソフトバンクのホームページからダウンロードできます。
<https://www.softbank.jp/mobile/support/product/simply/>

本書の構成

本文中の各章には、
おもに右の内容が
記載されています。

本機をお使いになるための準備や基礎的な知識を
まとめて説明しています。必ずお読みください。

準備／基礎知識

1

本機をお使いになるための共通操作をまとめて
説明しています。必ずお読みください。

共通操作

2

電話の代表的な機能を、まとめて説明しています。

電話

3

メールの代表的な機能を、まとめて説明しています。

メール

4

ブラウザの表示や操作について説明しています。

ブラウザ

5

カメラで利用できる便利な機能について説明しています。

カメラ

6

本機で利用できる便利な機能について説明しています。

便利な機能

7

本機のセキュリティについて説明しています。

セキュリティ

8

本機に保存されるデータの管理について説明しています。

データフォルダ

9

本機の音や表示、ネットワークなどの設定について
説明しています。

カスタマイズ

10

本機についての資料や各種情報、索引などを
まとめています。

資料／付録

11

本書の見かた

■ 操作手順の表記について

- キーを押す操作は、簡略なキーイラストを使用しています。
- キーを1秒以上押す操作を、「長押し」と表記しています。





■ 画面表示やイラストについて



本書内の画面表示やイラストはイメージであり、実際の画面表示や商品とは異なる場合があります。

■ その他の表記について

- 「Simply」を「本機」と表記しています。
- 「microSD™ カード」、「microSDHC™ カード」を「SDカード」と表記しています。








■ キーの使いかたと表記について

- 1 待受画面で  →  ①
プロフィール画面が表示されます。 ②
- 2  (メニュー) → 「編集」 → 項目を選択
→  (編集) ③
④

- ① 操作するキーを示します。
- ② 操作後に表示される画面、または動作などを示します。
- ③  でメニュー項目や画面表示を選択し、 を押す操作を示します。
- ④ 次の操作に進むことを示します。



お知らせ

- 画面最下行に表示された内容を  /  を押して実行する場合、 (戻る) のようにカッコ内に表記します。
ただし、 (選択) /  (完了) /  (決定) / (確定) の場合は、省略して  のみ表記します。

目次

本書の見かた ii

目次 iii

1 準備／基礎知識

各部の名称 1-2

待受画面でのキー操作 1-4

USIM カードのお取り扱い 1-5

SD カードのお取り扱い 1-7

電池パックと充電器のお取り扱い 1-10

電源の入れかた／切りかた 1-14

基本的な画面について 1-15

マナーについて 1-18

機内モード 1-20

暗証番号 1-20

PIN コード 1-21

2 共通操作

共通操作 2-2

文字入力について 2-4

文字の入力方法 2-5

文字の編集 2-10

単語登録 2-11

文字入力の設定 2-12

電話帳 2-13

スクリーンショット 2-19

3 電話

電話のかけかた 3-2

電話の受けかた 3-6

VoLTE 3-7

電話にでられないときの操作 3-8

迷惑電話の防止 3-9

通話履歴 3-12

プロフィール 3-14

緊急通報 3-16

通話サービスの利用 3-17

4 メール

メールの種類について 4-2

メール画面について 4-2

メールアドレスの変更 4-5

S! メール／SMS 送信 4-5

メール受信 4-11

メールの管理／利用 4-12

緊急速報メール 4-19

その他の機能 4-21

5 ブラウザ

ブラウザをご利用になる前に 5-2

ブラウザの利用 5-2

ブラウザ利用中の操作 5-3

My SoftBank 5-4

ブックマーク 5-5

閲覧履歴 5-5

ダウンロードしたデータの利用 5-6

ブラウザの設定 5-8

6 カメラ

カメラ利用時のご注意.....	6-2
撮影画面の見かた.....	6-3
フォトの撮影.....	6-4
ムービーの撮影.....	6-5
撮影した画像／動画の確認.....	6-6

7 便利な機能

アラーム.....	7-2
タイマー.....	7-3
ストップウォッチ.....	7-4
赤外線.....	7-4
緊急・災害.....	7-6
カレンダー.....	7-8
メモ帳.....	7-11
ボイスメモ.....	7-12
電卓.....	7-13
単位変換.....	7-14
あんしんバックアップ.....	7-15
通知一覧.....	7-20
アプリ一覧.....	7-20

8 セキュリティ

操作暗証番号.....	8-2
セキュリティ機能.....	8-3

9 データフォルダ

データフォルダについて.....	9-2
ファイルのコピー.....	9-5
ファイルの編集.....	9-5

10 カスタマイズ

設定について.....	10-2
壁紙・ディスプレイ.....	10-2
サウンド・通知.....	10-4
ロック・セキュリティ.....	10-7
通話設定.....	10-7
ネットワーク.....	10-8
一般設定.....	10-10
端末情報.....	10-12
オールリセット.....	10-13
端末の暗号化.....	10-13

11 資料／付録

ソフトウェア更新.....	11-2
故障かな?と思ったら.....	11-3
おもな仕様.....	11-5
索引.....	11-6
保証とアフターサービス.....	11-10
お問い合わせ先一覧.....	11-11