

5 ブラウザ

ブラウザをご利用になる前に	P.5-2	ブラウザの設定.....	P.5-8
SSL / TLS について	P.5-2	プライバシーとセキュリティを設定する	P.5-8
ブラウザの利用.....	P.5-2	文字サイズを設定する	P.5-10
ブラウザ画面の見かた	P.5-2	検索エンジンを選択する	P.5-10
ブラウザメニューを利用する.....	P.5-3	ブラウザの設定をリセットする.....	P.5-10
ブラウザ利用中の操作	P.5-3		
画面をスクロールする	P.5-3		
ウェブページの読み込みを停止する	P.5-3		
前の画面に戻る	P.5-3		
ブラウザ画面のメニューを利用する	P.5-4		
My SoftBank	P.5-4		
ブックマーク	P.5-5		
ブックマークを登録する	P.5-5		
ブックマークを表示する	P.5-5		
閲覧履歴	P.5-5		
ダウンロードしたデータの利用	P.5-6		
ダウンロードしたデータを確認する	P.5-6		
画面の表示方法を切り替える	P.5-6		
データを削除する	P.5-6		
データを S! メールで送信する	P.5-7		
タイトルを変更する	P.5-7		
詳細情報を表示する	P.5-7		

■ SSL / TLS について

SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL / TLS 接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

5

ブラウザ

(!) ご注意

・セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任において SSL / TLS を利用するものとし、お客様ご自身による SSL / TLS の利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対し SSL / TLS の安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

インターネットに接続して、さまざまなウェブサイトやホームページを閲覧できます。

また、キーワードでインターネット検索をすることもできます。


1 待受画面で

ブラウザ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、「はい」を選択してください。

確認画面で「今後表示しない」にチェック (☑) → 「はい」と操作すると、次回からは確認画面が表示されなくなります。

■ ブラウザ画面の見かた

待受画面で  を押すとブラウザ画面が表示されます。



ブラウザ画面

① サイト名表示

② 情報を表示

③ タブ数表示

開いているタブの数が表示されます。

■ ブラウザメニューを利用する

ブックマーク一覧を表示したり、閲覧履歴の確認やブラウザの設定などができます。

1 待受画面で  を長押し

2 各項目を選択

項目	説明
ホームページ	ホームページを表示します。 (P.5-2)
マイソフトバンク	My SoftBank にアクセスします。 (P.5-4)
ブックマーク	ブックマーク一覧を表示します。 (P.5-5)
Web 検索・URL 入力	キーワードや URL を入力してウェブサイトを表示します。
履歴	履歴画面を表示します。(P.5-5)
ダウンロード	ダウンロードデータ一覧画面を表示します。(P.5-6)
設定	ブラウザの設定画面を表示します。 (P.5-8)

■ 画面をスクロールする

1 ブラウザ画面で 
・  を長押しすると、連続でスクロールされます。

■ ウェブページの読み込みを停止する

1 ブラウザ画面で  (停止)
・ ウェブページの読み込み中のときのみ操作できます。

■ 前の画面に戻る

1 ブラウザ画面で  (戻る)
・ 次の画面に進むときは  (メニュー) → 「進む」と操作します。



■ ブラウザ画面のメニューを利用する

ブックマークや閲覧履歴の表示などの操作ができます。



- 1 ブラウザ画面で  (メニュー) → 各項目を選択

項目	説明
ブックマーク表示	ブックマーク一覧を表示します。(P.5-5)
ブックマーク登録	表示中のウェブサイトをブックマークに登録します。(P.5-5)
履歴	履歴画面を表示します。(P.5-5)
Web 検索・URL 入力	キーワードや URL を入力してウェブサイトを表示します。
タブ一覧	表示しているタブの一覧を表示しません。
再読み込み	再読み込みをしてウェブサイトを更新します。
進む	次の画面に移動します。
ポインター	ポインターを表示します。
設定	ブラウザの設定をします。(P.5-8)




My SoftBank にアクセスします。







- 1 待受画面で  を長押し → 「マイソフトバンク」My SoftBank が表示されます。
 - ・待受画面で  → 「設定」 → 「電話番号・メールアドレス」 → 「My SoftBank へ移動」と操作しても表示できます。

■ ブックマークを登録する

- 1 待受画面で  →登録するウェブサイトを表示
- 2  (メニュー) →「ブックマーク登録」→「はい」
ブックマークが登録されます。



■ ブックマークを表示する

- 1 待受画面で  を長押し→「ブックマーク」
ブックマーク一覧が表示されます。
 - ・ブラウザ画面で  (メニュー) →「ブックマーク表示」
と操作しても表示できます。
- 2 ブックマークを選択→  (接続)
ブックマークに登録されているウェブサイトが表示されます。

- 1 待受画面で  を長押し→「履歴」
履歴画面が表示されます。
 - ・ブラウザ画面で  (メニュー) →「履歴」と操作しても表示できます。
 - ・  (メニュー) →「新しいタブで開く」と操作すると、新しいタブで表示できます。
 - ・削除する履歴を選択 →  (メニュー) →「削除」→「はい」と操作すると、履歴を削除できます。
 - ・履歴を選択 →  (詳細) と操作すると、履歴の詳細情報が表示されます。
- 2 履歴を選択→  (接続)
ウェブサイトが表示されます。


ダウンロードしたデータの利用

■ ダウンロードしたデータを確認する


- 1 待受画面で  を長押し → 「ダウンロード」
ダウンロードデータ一覧画面が表示されます。
- 2 データを選択 → 
データが再生／表示されます。

■ 画面の表示方法を切り替える



ダウンロードデータ一覧画面の表示方法を設定します。

- 1 ダウンロードデータ一覧画面で  (メニュー)
→ 「表示設定」 → 「サムネイル」 / 「リスト」 / 「リスト (詳細)」
表示方法が切り替わります。


■ データを削除する

- 1 ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択
→  (メニュー) → 「削除」
- 2 「1件削除」 → 「はい」
データが削除されます。

■ 複数削除する場合

- 「選択削除」 → 削除するデータにチェック (☑) →  (削除) → 「はい」
- 削除するダウンロードデータを選択時に  (メニュー) → 「全選択」 / 「全解除」と操作すると、すべてのダウンロードデータを選択／解除できます。

■ データを S! メールで送信する


1 ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択
→  (メニュー) → 「メール送信」


2 「1 件送信」

データが添付された新規 S! メール作成画面が表示されます。

- 以降の操作は「S! メールを作成／送信する」(P.4-6)をご覧ください。





■ 複数添付する場合

「選択送信」→送信するデータにチェック()→ (送信)


- 送信するデータを選択中に  (メニュー) → 「全選択」／「全解除」と操作すると、すべてのデータを選択／解除できます。

- 以降の操作は「S! メールを作成／送信する」(P.4-6)をご覧ください。

■ タイトルを変更する

1 ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択
→  (メニュー) → 「タイトル変更」
→  →タイトルを変更→  →  (確定)
データのタイトルが変更されます。

■ 詳細情報を表示する


1 ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択
→  (メニュー) → 「詳細情報」 → 「OK」
データの詳細情報が表示されます。

ブラウザの設定

ブラウザの動作を設定します。

1 待受画面で  →  (メニュー) → 「設定」

ブラウザの設定画面が表示されます。

・待受画面で  を長押し → 「設定」と操作してもブラウザの設定画面を表示できます。

2 各項目を設定

項目	説明
プライバシーとセキュリティ	キャッシュや閲覧履歴の削除などブラウザのセキュリティにかかわる項目を設定します。(P.5-8)
文字サイズ	表示される文字のサイズを設定します。(P.5-10)
検索エンジン	検索エンジンを選択します。(P.5-10)
設定リセット	ブラウザの設定をリセットします。(P.5-10)

■ プライバシーとセキュリティを設定する

キャッシュや閲覧履歴の消去、Cookie の設定などを行います。

■ キャッシュを消去する

1 ブラウザの設定画面で「プライバシーとセキュリティ」

2 「キャッシュ消去」 → 「はい」
キャッシュが消去されます。

■ 閲覧履歴を消去する

保存されている閲覧履歴をすべて削除します。

1 ブラウザの設定画面で「プライバシーとセキュリティ」

2 「履歴消去」 → 「はい」
閲覧履歴が削除されます。

■ Cookie を受け入れる

Cookie の保存と読み取りを許可するかどうかを設定します。

- 1 ブラウザの設定画面で「プライバシーとセキュリティ」
- 2 「Cookie を受け入れる」にチェック () / チェックを外す ()
Cookie の保存と読み取りが許可 / 禁止されます。

■ Cookie を消去する

- 1 ブラウザの設定画面で「プライバシーとセキュリティ」
- 2 「Cookie の消去」 → 「はい」
Cookie が消去されます。

■ Javascript を有効にする

Javascript を使用するかどうかを設定します。

- 1 ブラウザの設定画面で「プライバシーとセキュリティ」
- 2 「Javascript を有効にする」にチェック () / チェックを外す ()
Javascript が有効 / 無効になります。

■ ポップアップをブロックする

ブラウザ表示中に表示されるポップアップを、表示するかどうかを設定します。

- 1 ブラウザの設定画面で「プライバシーとセキュリティ」
- 2 「ポップアップをブロックする」にチェック () / チェックを外す ()
ポップアップがブロック / ブロック解除されます。

■ 文字サイズを設定する

ブラウザで表示する文字のサイズを設定します。

- 1 ブラウザの設定画面で「文字サイズ」→「大」
／「中」／「小」

文字の表示サイズが切り替わります。

■ 検索エンジンを選択する

キーワード検索に使用する検索エンジンを選択します。

- 1 ブラウザの設定画面で「検索エンジン」→
「Google」／「Yahoo! JAPAN」／「Bing」

検索エンジンが設定されます。

■ ブラウザの設定をリセットする

- 1 ブラウザの設定画面で「設定リセット」→「はい」
ブラウザの設定がお買い上げ時の状態にリセットされます。

5

ブ
ラ
ウ
ザ