


画面ロックを解除する

1


画面消灯（画面ロック）中に電源キーを押す



🔲 ロック画面が表示されます。

・アンビエント表示を有効にしている場合は、アンビエント画面をダブルタップまたは電源キーを押してもロック画面を表示することができます。アンビエント画面について詳しくは、「外観」を参照してください。



 画面ロックが解除されます。

- ・画面ロックの解除方法は変更することができます。画面ロック解除方法の設定について詳しくは、「画面をフリックして画面ロックを解除するように設定する」、「パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する」、「ロックNo.で画面ロックを解除するように設定する」、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。
- ・指紋を登録済みの場合は、登録した指を指紋センサーに触れることで、画面ロックを解除できます。指紋の登録について詳しくは、「指紋認証」を参照してください。