



ローミングの設定を変更する

1


ホーム画面で  (設定)  ネットワークとインターネット







ローミング ( 表示)



 ローミングの設定が変更されます。

- ・ **ローミング** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。