いろいろなカメラで撮影する

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

カメラを切り替える

・メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

1

ランチャー画面（基本機能）で （カメラ）

静止画撮影画面が表示されます。

2

カメラ切り替え

カメラ切り替え画面が表示されます。

3

カメラの種類をタップ

カメラが切り替わります。

おもなカメラの種類（静止画撮影用）

おまかせオートカメラ： 人物など近距離を簡単に撮影できます。（一部設定変更が可能）
連写カメラ： 自動的に連続して撮影できます。
自分撮りカメラ： ガイドに従って自分を撮影できます。
3D写真撮影： 3D画像が撮影できます。

カメラのはたらきを設定する

1

ランチャー画面（基本機能）で （カメラ）

静止画撮影画面が表示されます。

2

All Menu

全メニュー画面が表示されます。

3

設定項目をタップ 設定内容をタップ

・カメラによって、設定できる項目が異なります。

カメラ設定に関する操作

笑顔を検出して自動的に撮影する

全メニュー画面で シャッター設定 シャッターモード 笑顔フォーカス

被写体が振り向いたときに自動的に撮影する

全メニュー画面で シャッター設定 シャッターモード 振り向き

撮影場所の明るさに応じて感度を変更する

全メニュー画面で ISO感度 ISO感度をタップ

撮影後の保存方法を設定する

全メニュー画面で 保存設定 自動保存設定 ON ／ OFF

連写カメラの種類を設定する

全メニュー画面（連写カメラ起動時）で 連写種類 種類をタップ 枚数／サイズをタップ