


基本的な操作のしくみ

ホーム (Feel UXホーム)

本機のおもな操作は、Feel UXホームから行います。Feel UXホームは、アプリケーションを起動する「アプリシート」、ウィジェットとよく利用するアプリケーションなどのショートカットをまとめた「デスクトップシート」の2つのシートで構成されています。詳しくは、「Feel UXホームのしくみ」を参照してください。




- 各シートを左右にフリックすると、シートを切り替えることができます。
- ほかの画面からFeel UXホームに戻るときは、画面下部の をタップします。

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- 1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。



ナビゲーションバー

画面下部のアイコンが表示される部分を、「ナビゲーションバー」と呼びます。ナビゲーションバーのアイコンをタップすると、その操作が行えます。

アイコン (名称)	はたらき
(バックキー)	1つ前の画面に戻ります。
(閉じるキー)	ソフトウェアキーボードを閉じます。
(ホームキー)	Feel UXホームに戻ります。
(メニューキー)	メニュー画面を表示します。
(アプリ使用履歴キー)	クイックランチャーを起動/終了します (起動/終了する画面を、アプリ使用履歴に変更することもできます)。 ロングタッチすると通知パネルの表示/非表示を切り替えます。




アクションバー

アプリケーション画面や設定画面上部のタイトルが表示される部分を、「アクションバー」と呼びます。アクションバー右側には、その画面でよく利用される機能のアイコンが表示されます。

- アクションバーに ON / OFF が表示されているときは、アイコンをタップするとON/OFFを切り替えることができます。



- アクションバーに (全選択) / (全解除) が表示されているときは、アイコンをタップすると選択や解除を一括で行うことができます。



メニュー操作

画面下部の☰をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



- 画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあります。




片手で操作する

片手で操作をやすくするために、画面表示を縮小することができます。

1

ナビゲーションバーから上にドラッグ ➡ / ➡ までドラッグして指を離す



画面表示が縮小されます。


- 元の画面表示に戻すときは、再度操作してください。

端末設定と設定操作

アプリシートで⚙️ (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらしをカスタマイズできます。



- 設定項目には、右端にチェックボックス (☑️ / ☐) が付いたものがあります。これらは、タップするたびに有効 (☑️) / 無効 (☐) が切り替わります。



- 設定項目には、バーやドラムなどをドラッグ/フリックして設定するものもあります。また、➡️や⚙️などをタップすると、さらに細かな設定が行えるものもあります。




縦画面と横画面


本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

- 表示中の画面によっては、本機の向きを変えても切り替わらない場合があります。






スクリーンショットを撮影する

電源キーと  を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・撮影したスクリーンショットは、コンテンツマネージャーの  などから確認することができます。

+ ナビゲーションバーからアシスト機能対応のアプリケーションを起動する

ナビゲーションバーから上にドラッグ  表示されたアイコンまでドラッグして指を離す  アプリケーションをタップ 

 常時 /  1回のみ

- ・表示されたアイコンによっては、指を離すとアプリケーションが起動します。