

ディスプレイ設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調節	周囲に合わせて画面の明るさを自動的に調節するかどうかを設定します。
スリープ	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
詳細設定	壁紙やヒカリエモーションなどについて設定します。

+ ディスプレイ利用時の操作

画面の明るさを設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 明るさのレベル → バーをドラッグして明るさを調節

周囲に合わせて画面の明るさを自動的に調節するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 明るさの自動調節 → 明るさの自動調節

・「明るさの自動調節」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

内部ストレージやSDカードに保存している画像をホーム画面/ロック画面の壁紙に設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → 壁紙 → アプリ名 (フォト など) をタップ → 画面に従って操作

あらかじめ登録されている画像をホーム画面/ロック画面の壁紙に設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → 壁紙 → プリセット壁紙 → 画像を選択 → 壁紙に設定 → ホーム画面 / ロック画面 / ホーム画面とロック画面

画面に表示される文字の書体を設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → 文字フォント設定 → 文字フォント切替 → 項目をタップ → 再起動して変更

・「ダウンロードフォントを検索」をタップすると、Google Playでフォントを検索することができます。

・アプリによっては、フォントを変更すると文字が正しく表示されないことがあります。あらかじめ登録されているフォントに、設定し直してください。

ナビゲーションバーを隠すかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → ナビゲーションバーを隠す

・「ナビゲーションバーを隠す」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

目にやさしい画質 (リラク্সビュー) を有効にする

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → リラク্সビュー → 今すぐ ON にする

・リラク্সビューを無効にするときは、「今すぐ OFF にする」をタップします。

リラク্সビューの輝度を設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → リラク্সビュー → 「輝度」のバーをドラッグして輝度を調節

・リラク্সビューが有効のときに設定できます。

指定した時間帯にリラク্সビューにするかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → リラク্সビュー → スケジュール → 指定した時間に ON → 開始時間 → 時間を指定 → OK → 終了時間 → 時間を指定 → OK

・日の入りから日の出まで ON をタップすると、日の入りから日の出までリラク্সビューが有効になります。

のぞき見ブロックを有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → のぞき見ブロック → のぞき見ブロック

・のぞき見ブロック をタップするたびに有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

のぞき見ブロックの表示パターンを設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → のぞき見ブロック → 表示パターン → 項目をタップ

のぞき見ブロックの強さ (濃淡) を設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → のぞき見ブロック → 強弱設定 → 強い / 普通 / 弱い

明るい日ざしの下で画面を見やすくするかを設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → アウトドアビュー

・アウトドアビュー をタップするたびに有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

スクリーンセーバーの表示方法や表示する画像を設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → スクリーンセーバー → 現在のスクリーンセーバー → 時計 / カラー / フォト

・時計 / フォト をタップしたときは、このあと「現在のスクリーンセーバー」の をタップし、画面に従って操作してください。

スクリーンセーバーを起動させるタイミングを設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → スクリーンセーバー → 起動するタイミング → 項目をタップ

・設定したスクリーンセーバーを確認するときは、今すぐ起動 をタップします。

画面消灯 (画面ロック) 中に一定時間、日時や通知アイコンなどを表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → アンビエント表示 → 時計表示 ON

・時計表示 ON をタップするたびに有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

通知が届いたときにロック画面を表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → アンビエント表示 → 新しい通知

・新しい通知 をタップするたびに有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。



端末のテーマを設定する




ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → 端末のテーマ → 項目をタップ

画質を設定する

ホーム画面で (設定) → ディスプレイ → 詳細設定 → 基本設定 → おススメ / 標準 / ダイナミック / ナチュラル




標準動画をHDR動画のような表現にするかどうかを設定する

ホーム画面で  (設定) →  ディスプレイ →  詳細設定 →  バーチャルHDR

- ・  をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。





はっきりビューを有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で  (設定) →  ディスプレイ →  詳細設定 →  はっきりビュー

- ・  をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

本機の方向に応じて、画面を自動的に回転させるかどうかを設定する

ホーム画面で  (設定) →  ディスプレイ →  詳細設定 →  画面の自動回転

- ・  をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・  を無効にすると、電池の消費を軽減できます。
- ・ 利用中のアプリによっては、正しく動作しないことがあります。