



## アラームを利用する


あらかじめ指定した時刻に、アラーム音や振動でお知らせします。

### アラームを追加する

1

ホーム画面で  (ツール)  (アラーム)




 アラーム画面が表示されます。

2



 アラームの追加  項目を設定 




 アラームが設定されます。

### アラームを編集する

1

ホーム画面で  (ツール)  (アラーム)




 アラーム画面が表示されます。

2


対象のアラームをタップ  アラームを編集 




 アラームが設定されます。



### アラームを止める

1

アラームが鳴ったら 



 アラームが止まります。

・  をタップすると、アラーム設定の  で設定した時間後に、再度アラームが鳴ります。

## スヌーズタイマーを使用する

指定した時間が経過したとき、1回だけアラームを鳴らすことができます。

1

ホーム画面で **ALL APP** → (ツール) → (アラーム)



アラーム画面が表示されます。

2

スヌーズタイマー → 時間を設定 → OK



スヌーズタイマーが設定されます。

### アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

### + アラーム利用時の操作

#### アラームを削除する

アラーム画面で対象のアラームをロングタッチ → 削除

#### アラームの設定を行う

アラーム画面で 設定 → 各項目を設定